
Kun TV-liitäntä on HDMI-minikaapelin kautta, kuvat ja äänet eivät näy oikein televisiossa.

Kuvat ja äänet ei välttämättä toistu oikein liitetyn television mukaan. Toimi tällöin seuraavasti.

- ① Irrota HDMI-minikaapeli ja liitä se uudelleen.
- ② Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.