


**3D-NÄYTÖN VAROITUS (GZ-HM960:lle)**

Määrittää, näytetäänkö 3D-toiston aikana varoituksia.

| Asetus | Tiedot                                            |
|--------|---------------------------------------------------|
| OFF    | Piilottaa 3D varoitusnäytöt.                      |
| ON     | Näyttää 3D-varoitusnäytön säännöllisin väliajoin. |

**Kohteen näyttäminen**

- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 2 Kosketa "⚙️".



- 3 Kosketa "3D DISPLAY WARNING" -painiketta.

