



Aukon asettaminen

Voit säätää aukkoa, jotta voit ottaa kuvan niin, että vain kohde on tarkennettuna.

1 Kosketa "MENU" -painiketta.




2 Kosketa "APERTURE PRIORITY" -painiketta.



- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla \wedge - tai \vee -painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla \leftarrow -painiketta.

3 Kosketa "MANUAL" -painiketta.




4 Säädä aukko.



- Aukon kooksi voidaan säätää F1.2 - F5.6.
- Jos haluat, että myös taustaan tarkennetaan (suurempi aukon arvo), kosketa \wedge -painiketta.
- Jos haluat taustan näkyvän sumeana (pienempi aukon arvo), kosketa \vee -painiketta.

5 Vahvista painamalla "SET" (asetä).



HUOMAUTUS :

- Asetuksia voidaan säätää erikseen videoille ja yksittäiskuville.
- Kun on zoomattu telefotopäähän, aukon säätäminen vähimmäisarvoon (F1.2) ei pysäytä sitä täysin ala-asentoon. Tässä tapauksessa aukon arvo määritetään zoomauksen mukaan ja näkyy keltaisena. Määritä zoomaus laajakulmapäähän, jotta voit mahdollistaa aukon pysäyttämisen täysin ala-asentoon.

- Mitä suurempi aukon arvo on, sitä tummempana kohde näkyy.