


Manuaalinen tallennus


Voit säätää kirkkauden ja suljinnopeuden kaltaisia asetuksia käyttämällä manuaalitilaa. Manuaalinen tallennus voidaan asettaa sekä video- että yksittäiskuvatilassa.

- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse video- tai yksittäiskuvatila.




- Esiin tulee videotilan (🎬) tai yksittäiskuvatilan (📷) kuvake.

- 2 Valitse manuaalinen tallennustila.



- Jos tilana on älykäs automaattitila (i.A.), vaihda manuaaliseen tilaan (M) painamalla i.AUTO-painiketta. Tila vaihtuu älykkään automaattitilan ja manuaalisen välillä joka painalluksella.

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 4 Tee manuaaliset asetukset kohdetta napauttamalla.



- Lisätietoja manuaaliasetuksista löydät kohdasta "Manuaalisen tallennuksen valikko".

HUOMAUTUS :

- Manuaaliset asetukset näytetään ainoastaan manuaalisessa tilassa.

Manuaalisen tallennuksen valikko

Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

Nimi	Kuvaus
SCENE SELECT	Kuvausolosuhteisiin sopivat tallennukset on helppo tehdä.
FOCUS	Käytä manuaalista tarkennusta, jos kohde ei tarkennu automaattisesti.
FOCUS ASSIST	Tarkennettu kuva on rajattu värein paremman tarkennuksen mahdollistamiseksi.
FOCUS ASSIST COLOR	Asettaa tarkennetun kohteen rajausvärin tarkennustoimintoa käytettäessä.
BRIGHTNESS ADJUST	- Yleistä näytön kirkkautta voidaan säätää. - Käytä tätä tallentaessasi pimeässä tai kirkkaassa paikassa.
SHUTTER SPEED	- Suljinnopeutta voidaan säätää. - Käytä tätä kuvatessasi nopeasti liikkuvaa kohdetta tai korostaaksesi kohteen liikettä.
APERTURE PRIORITY	Voit säätää aukkoa, jotta voit ottaa kuvan niin, että vain kohde on tarkennettuna ja ympäristö samentuu.
WHITE BALANCE	- Yleistä näytön väriä voidaan säätää. - Käytä tätä kun näytön värit poikkeavat todellisista väreistä.
BACKLIGHT COMP.	- Korjaa kuvaa, kun kohde näyttää liian tummalta taustavalon vuoksi. - Käytä tätä kuvattaessa valoa vasten.
TELE MACRO	Käytä tätä ottaaksesi lähikuvia (makro) kohteesta.