


Suljinnopeuden asetus

Voit asettaa suljinnopeuden kohteen tyyppin mukaisesti.

- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.




- 2 Kosketa "SHUTTER SPEED" -painiketta.



- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla $\wedge$ - tai $\vee$ -painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla $\leftarrow$ -painiketta.

- 3 Kosketa "MANUAL" -painiketta.




- 4 Säädä suljinnopeus.



- Asettaa suljinnopeuden väliltä 1/2 - 1/4000. (1/500 asti yksittäiskuville.)
- Lisää suljinnopeutta koskettamalla $\wedge$ -painiketta.
- Vähennä suljinnopeutta koskettamalla $\vee$ -painiketta.

- 5 Vahvasta painamalla "SET" (asetta).



HUOMAUTUS :

- Asetuksia voidaan säätää erikseen videoille ja yksittäiskuville.
- Nopeasti liikkuvia kohteita voidaan kuvata selvästi lisäämällä suljinnopeutta "SHUTTER SPEED", mutta näytön valoisuus vähenee. Kun kuvaat pimeissä paikoissa, esim. sisällä, tarkista LCD-näytön kirkkaus ja aseta suljinnopeus "SHUTTER SPEED" sen mukaan.