


Etupuoli



- 1** SNAPSHOT yksittäiskuvan tallennuspainike
 - Ottaa yksittäiskuvan.
- 2** Zoomaus/äänenvoimakkuussäädin
 - Kuvauksen aikana: Säättää kuvausetaisyyttä.
 - Toiston aikana (hakemistoruutu): siirtää seuraavalle tai edelliselle sivulle.
 - Videotoiston aikana: Säättää äänenvoimakkuutta.
- 3** 3D-painike (GZ-HM960:lle)
 - Vaihtaa LCD-näytön toistettavaa kuvaa ja näyttötilaa 3D- ja 2D-tilan välillä.
- 4** AF-painike (GZ-HM845:lle)
 - Säättää automaattisesti tarkennuksen ja kirkkauden kohteiden kasvojen tai valitun alueen mukaan.
- 5** Salama
- 6** Linssi/sähköinen linssinsuojus
 - Älä kosketa linssiä tai linssinsuojaa.
 - Älä peitä linsejä sormillasi videotallennuksen aikana.
- 7** Anturi (GZ-HM960:lle)
- 8** Valo
 - Kytke valo päälle kuvatessasi pimeissä paikoissa.
- 9** Stereomikrofoni
 - Älä peitä mikrofonia sormillasi videotallennuksen aikana.