


ZOOM MIC

Määrittää zoomausmikrofonin.


Asetus	Tiedot
OFF	Poistaa zoomausmikrofonin käytöstä.
ON	Tallentaa äänet samaan suuntaan kuin zoomaustoimenpide.

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.



- 2 Kosketa "MENU"-painiketta.



- 3 Kosketa "ZOOM MIC"-painiketta.

