


Formater den eksterne USB-harddiskstasjonen

Alle filer på den eksterne harddiskstasjonen kan slettes.


ADVARSEL :

- Alle data på den eksterne harddiskstasjonen vil bli slettet ved formattering. Kopier alle filer på kortet til en PC før formatering.


- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



- 2 Trykk på "FORMAT".



- 3 Trykk på "YES".



- Trykk på "OK" etter formatering.