

EFFEKTER I LYSBILDEFREMVISNING (for GZ-HM845)

Angir overgangseffekter i lysbildefremvisning.


Innstilling	Detaljer
SLIDE	Bytter skjermen ved å skyve den fra høyre til venstre.
BLINDS	Bytter skjermen ved å dele den i vertikale striper.
CHECKERBOARD	Bytter skjermen gjennom et rutemønster.
RANDOM	Bytter skjermen med en vilkårlig effekt fra "SLIDE", "BLINDS" og "CHECKERBOARD".

NB! : _____


- Lysbildefremvisningseffekter er ikke tilgjengelige ved visning av stillbilder på eksterne enheter (som eksterne USB-harddiskstasjoner).

Viser elementet

- 1 Velg stillbildemodus.



- 2 Trykk på  for å velge avspillingsmodus.



- 3 Trykk på "MENU".



- 4 Trykk på "SLIDE SHOW EFFECTS".

