


Kopiere valgte filer

Velg og kopier de ønskede videoene eller stillbildene individuelt.


- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.




- 2 Trykk på "SELECT AND CREATE" (video) eller "SELECT AND SAVE" (stillbilde).



- 3 Trykk på mediet for å kopiere.




- 4 Trykk på "SELECT FROM SCENES" (video) eller "SELECT FROM IMAGES" (stillbilde).



- Selv om det er videomodus som vises på dette bildet, gjelder de samme funksjonene også for stillbildemodus.

- 5 Trykk på videoene eller stillbildene som skal kopieres.



- Et merke vises på den valgte filen. Trykk på filen igjen for å fjerne merket.
- Trykk på "CHECK" for å kontrollere filen.

- 6 Etter at du har valgt alle filene, trykker du på "SAVE".




- 7 Trykk på "EXECUTE".



- Antallet plater som kreves for å kopiere filene vises. Klargjøre platene tilsvarende.

- 8 Trykk på "YES" eller "NO". (kun -modus)




- Hvis "YES" er valgt, blir videoer med samme opptaksdatoer vist i grupper.
- Hvis "NO" er valgt, blir videoer vist etter opptaksdatoer.

- 9 Trykk på "EXECUTE".



- Når "INSERT NEXT DISC" vises, bytter du plate.

- 10 Trykk på "OK" etter kopiering.



- 11 Trykk og hold inne -knappen i minst 2 sekunder for å slå av denne enheten, og koble fra USB-kabelen.

ADVARSEL :

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.

NB! :

- Hvis du vil kontrollere platen, kan du se "Avspilling med en ekstern Blu-ray-stasjon" (s. 0)".