

Ekstra tilbehør

Du kan ta opp over lengre tid hvis du har en ekstra batteripakke.

Produktnavn	Beskrivelse
Batteripakke • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Gir en lenger opptakstid. Den kan også brukes som en ekstra batteripakke.
Batterilader • AA-VG1	• Gjør at du kan lade batteripakken uten å bruke denne enheten.
HDMI-kabel • VX-HD310 • VX-HD315 • VX-HD320 • VX-HD330	• For visning med høy bildekvalitet. • Overfører video, lyd og kontrollsignaler mellom enheter.

NB! : _____

- Det ovennevnte tilbehøret støttes kanskje ikke i alle regioner.
- Se katalogen for mer informasjon.
- BN-VG114E er den samme batteripakken som følger med denne enheten.

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

■ 3D-visning på LCD-skjerm (for GZ-HM960)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	35 min	1 t
BN-VG121E	50 min	1 t 30 min
BN-VG138E	1 t 30 min	2 t 45 min

■ 2D-visning på LCD-skjerm (for GZ-HM960)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	40 min	1 t 10 min
BN-VG121E	1 t	1 t 45 min
BN-VG138E	1 t 40 min	3 t 5 min

■ 2D-visning på LCD-skjerm (for GZ-HM845)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG114E (Medfølger)	40 min	1 t 15 min
BN-VG121E	1 t 5 min	1 t 55 min
BN-VG138E	1 t 55 min	3 t 25 min

- Verdiene ovenfor gjelder når "LIGHT" er satt til "OFF" og "MONITOR BRIGHTNESS" til "3" (standard).
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger. (Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)
- Når batteriets levetid er nådd, vil opptakstiden bli kortere selv om batteripakken er fulladet. (Skift ut batteripakken med en ny.)