

FORSTERKNING

Gjør at du kan velge av ISO-nivå.


Innstilling	Detaljer
AUTO	Justerer ISO-nivået automatisk etter motivets lysstyrke.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Tar opp med et fast ISO-nivå.

NB! :


- Blitsen kan ikke brukes når "ISO6400" er valgt.
- Jo høyere ISO-nivå, desto mer kornete blir bildet som følge av støy.

Viser elementet

- 1 Velg stillbildemodus.



- 2 Trykk på "MENU".



- 3 Trykk på "GAIN".

