

---

**OPPTAK AVBRUTT**

Still "REC MEDIA FOR VIDEO" til "SD", og ta opp på et SD-kort.

Slå denne enheten av og på igjen.

Beskytt enheten fra støt og vibrasjoner.