


Ta automatiske bilder av smil (SMILEBILDE)


“SMILE SHOT” tar stillbilder automatisk når det registreres smil. Denne funksjonen er tilgjengelig for både videoer og stillbilder.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.




- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på “MENU”.




- 3 Trykk på “SMILE SHOT”.




- Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på $\times$ for å lukke menyen.
- Trykk på $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 4 Trykk på “ON”.



- 5 Rett kameraet mot motivet.

- Stillbilder tas automatisk når smil registreres.



- PHOTO lyser opp skjermen når et stillbilde tas.
- Du kan vise navnet og smilenivået (%) sammen med rammen ved å stille “SMILE%/NAME DISPLAY” i menyen til “ON” før opptak.

NB! : _____

- Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal ved alle opptaksforhold (avstand, vinkel, lysstyrke osv.) og med alle motiver (ansiktsvinkel, smilenivå osv.). Det er også vanskelig å registrere et smil i motlys.
- Etter at et smil er registrert og fotografert, tar det litt tid før du kan ta et nytt bilde.
- “SMILE SHOT” fungerer ikke i følgende tilfeller:
 - når menyen vises
 - når resterende opptakstid eller gjenværende batteristrøm vises
 - når “FACE SUB-WINDOW” er valgt
 - når “ANIMATION EFFECT” er valgt

ADVARSEL : _____

- Når “TOUCH PRIORITY AE/AF” er stilt til “AREA SELECT” eller “COLOR TRACKING”, fungerer ikke “SMILE SHOT”.
- Hvis tilfredsstillende resultater ikke kan oppnås, still “SMILE SHOT” til “OFF”.