



Avspilling av filer i den eksterne USB-harddiskstasjonen

På denne enheten kan du spille av videoer eller stillbilder som er lagret på en ekstern harddiskstasjon.


- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.



- 2 Trykk på "PLAYBACK".



- 3 Trykk på ønsket mappe.



- Trykk på "⏮" for å gå tilbake til "BACK-UP"-menyen.

- 4 Trykk på filen for å spille den av.



- Trykk på "⏮" for å gå tilbake til mappeindeksskjermen.
- Se "Funksjonsknapper for videoavspilling" (s. 0) for mer informasjon om videoavspilling.
- Hvis du vil avslutte, stopper du avspillingen og slår av videokameraet ved å holde ⏻-knappen inne i ca. 2 sekunder. Deretter kobler du fra USB-kabelen.

NB! : _____

- Lyd eller video kan bli avbrutt under avspilling.