

Klargjøring av ekstern Blu-ray-stasjon

NB! :

Bruk en USB-kabel med mini-A (han) - B (han)-kontakter når du kobler til den eksterne Blu-ray-stasjonen.

USB-kabelen som følger med denne enheten, kan ikke brukes.


- For å kunne bruke den medfølgende USB-kabelen med den eksterne Blu-ray-stasjonen, må du kjøpe en USB-forlengelseskabel.

Mini-A (hann) – A (hunn)

(Delenummer: QAM0852-001)

1 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.


- Du slår av videokameraet ved å holde -knappen inne i ca. 2 sekunder.



- 1 Koble USB-kabelen på den eksterne Blu-ray-stasjonen til denne enheten.
- 2 Koble AC-adapteren til den eksterne Blu-ray-stasjonen.
- 3 Slå på den eksterne Blu-ray-stasjonen.
- 4 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.
 - Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
 - Enheten slås på og "BACK-UP"-menyen vises.
 - Mens USB-kabelen er tilkoblet vises "BACK-UP"-menyen.
 - Se også bruksanvisningen for den eksterne Blu-ray-stasjonen for mer informasjon.

2 Sett inn en ny plate.

- Trykk strømknappen på den eksterne Blu-ray-stasjonen for å skru på strømmen.



- 1 Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- 2 Sett inn en ny plate på riktig måte.
- 3 Trykk på eject-knappen for å lukke plateskuffen.

ADVARSEL :

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.