
INGEN FILER

Endre innstillingen av "REC MEDIA FOR IMAGE" eller "REC MEDIA FOR VIDEO" i "COMMON"-menyen, og kontroller at filene ikke blir tatt opp på det andre mediet.