


JUSTERING AV 3D-NIVÅ (for GZ-HM960)


3D-effekten i bildene kan fremstå enten som for sterke eller for svake. I slike tilfeller kan du korrigere 3D-effekten ved å justere parallaksen (JUSTERING AV 3D-NIVÅ).

Innstilling	Detaljer
+2	Høyere verdi → Økt grad av korreksjon Lavere verdi → Redusert grad av korreksjon
+1	
0	
-1	
-2	


1 Trykk på "MENU".



2 Trykk på "⚙️".



3 Trykk på "3D LEVEL ADJUST".

**ADVARSEL :**

- En for høy parallakse kan føre til at 3D-effekten går tapt.
- Hvis du ser dobbelt etter parallaksejusteringen, må du straks endre TV-visningen til 2D. I tillegg stiller du LCD-skjermen til 2D-visning.

NB! :

- Avhengig av motivet kan det hende 3D-effekten ikke kan ses også etter parallaksejustering. Dersom dette skjer, anbefales det å spille av videoen i 2D-modus.
- Avhengig av motivet kan bildet bli forvrengt eller ytterkantene av skjermen kan fremstå som mørke.
- Det kan vises doble bilder av motivet avhengig av scenen. Det kan også bli vanskelig å se bildene etter at parallaksen er manuelt justert eller videokvaliteten på TV-en er endret. Dersom dette skjer, anbefales det å spille av videoen i 2D-modus.
(Se bruksanvisningen som medfølger TV-en for mer informasjon.)