


Fange en nødvendig del i videoen (TRIMMING)


Velg ønsket del av en video og lagre den som en ny videofil.

- Den originale videoen forblir på eksisterende sted.

1 Velg videomodus.




2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.




3 Trykk på "MENU".




4 Trykk på "TRIMMING".



5 Trykk på videoen for å redigere.




6 Trykk på for å pause avspillingen på ønsket startpunkt, og trykk deretter på "A".



- Når du trykker på "A", angis startpunktet.


- Etter at startpunktet er angitt, trykker du på for å fortsette avspillingen.

7 Trykk på for å pause avspillingen på ønsket sluttunkt, og trykk deretter på "B".



- Når du trykker på "B", angis sluttpunktet.
- Hvis du vil nullstille start-eller sluttpunktet, trykker du på "A" eller "B" på ønsket scene (posisjon).

8 Trykk på "SET".



- Når du trykker på "SET", bekreftes trimmeområdet.

9 Trykk på "YES".



- Trykk på "OK" etter kopiering.
- Når kopieringen er ferdig, blir den kopierte filen lagt til på indeksskjermen.

NB! : _____

- Delingspunktet kan avvike noe fra den valgte scenen.