

Fargene gjengis ikke riktig.

Still "WHITE BALANCE" i opptaksmenyen til "MANUAL". Velg mellom "FINE"/"CLOUD"/"HALOGEN" i samsvar med lyskilden.

Velg "MWB" og juster tilsvarende.

Når videofilmen ble tatt opp med "x.v.Color" satt til "ON", kan du endre innstillingen som ønsket på TV-en.