


Bruke fjernkontrollen (for GZ-HM960)

Ved bruk av den medfølgende fjernkontrollen kan du betjene denne enheten fra avstand.



Ekstern sensor

NB! :


- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren, og bruk den innen en radius på 5 m fra enheten.
- Det kan hende strålen som sendes ikke er effektiv, eller forårsaker feilfunksjon, hvis sensoren utsettes for direkte sollys eller sterkt lys.

Klargjøre fjernkontrollen




Bruke fjernkontrollen første gang

Ta ut isolasjonen.




- Et knappbatteri (CR2025) er i fjernkontrollen når du kjøper den. Fjern isolasjonen før bruk.

Sette inn batteriet



- Trekk ut batteriholderen ved å trykke på låsetappen.
- Sett inn knappbatteriet med siden + vendt opp.

Betjeningsknappene på fjernkontrollen



- 1 Knapp for start/stopp av opptak
 - Starter/stopper videoopptaket.
- 2 Stillbilde-knapp
 - Tar et stillbilde.
- 3 Zoomknapp
 - T: Zoomer inn
 - W: Zoomer ut
- 4 Grunnleggende avspillingsfunksjoner

Funksjonsknapp	Beskrivelse
Knapp for avspilling/pause ▶ /	• Starter/pauser avspilling av videoer og lysbildeframvisninger.
Venstre knapp ◀◀	• Flytter markøren til venstre. • Fungerer som tilbakespolingsknapp under avspilling.
Høyre knapp ▶▶	• Flytter markøren til høyre. • Fungerer som knapp for spoling framover under avspilling.
T-knapp T	• Skrer opp (+) volumet under avspilling av videoer.
W-knapp W	• Skrer ned (-) volumet under avspilling av videoer.

- 5 Indeksknapp
 - Stopper avspilling og går tilbake til indeksskjermen.
- 6 Info-knapp
 - Opptak: Viser resterende tid (kun for video) og batteristrøm.
 - Avspilling: Viser filinformasjon som opptaksdato.