


Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül

Ha HDTV-t használ, akkor csatlakozzon a HDMI csatlakozón keresztül a HD minőségű lejátszáshoz.


- Használjon nagysebességű HDMI mini-kábelt HDMI mini-kábelként, ha nem a mellékelt kábelt használja. (GZ-HM960 esetén)
- Használjon nagysebességű HDMI mini-kábelt HDMI mini-kábelként. (GZ-HM845 esetén)
- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa egy TV készülékhez.



- Kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z)  gombot kb. 2 másodpercig.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.



* A rajzon az AC-V10E váltakozó áramú adapter látható.

3 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.



4 Játsszon le egy fájlt.



MEGJEGYZÉS :

- Változtassa meg a beállításokat a(z) „HDMI-KIMENET” opciónál a csatlakozásnak megfelelően.
- A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza a csatlakoztatott TV függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.
 - 1) Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
 - 2) Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.