

Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n

A készüléket csatlakoztathatja TV-hez is a lejátszáshoz. Válassza ki a TV leginkább megfelelő csatlakoztatási módját a megtekintendő kép (3D/2D kép) alapján.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket. • A képek gyenge akkumulátor esetén lehet, hogy nem megfelelően jelennek meg. Használjon váltakozó áramú adaptert.
A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.	• Állítsa be a(z) „VIDEOKIMENET” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz: „4:3”.
A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A kép színei furcsák.	• Ha a videót a(z) „x.v.Color” opció „BE” beállításával rögzítette, akkor kapcsolja be a TV készülék x.v.Color beállítását. • Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A 3D képek nem 3D-ben jelennek meg. (GZ-HM960 esetén)	• Állítsa be a(z) „HDMI-KIMENET” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz: „BIZ. TV TÍPUSOK”.
Kettős kép látható. (GZ-HM960 esetén)	• A jelenet függvényében a motívum kettős képe látható. A parallaxis manuális állítása vagy a TV videominőségének módosítása után a képek nehezen láthatók. Ilyen esetben javasoljuk, hogy a videót 2D módban játssza le. (A részletekkel kapcsolatban lásd a TV készülék felhasználói útmutatóját is.)
A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.	• A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek. Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
A kijelző nyelve megváltozott.	• Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.

FIGYELEM :

- Ne távolítsa el a rögzítéshez használt médiát és ne hajtson végre más műveletet (pl. ne kapcsolja ki a készüléket) a fájlokhoz való hozzáférés során. Használja a termékhez mellékelt váltakozó áramú adaptert, különben az akkumulátor lemerülésénél a média megsérülhet. Ha a rögzítéshez használt médian az adatok megsérültek, akkor formátálja azt az ismételt használat előtt.

MEGJEGYZÉS :

- A 3D képek hosszabb nézése fáradtságot vagy kényelmetlen érzést okozhat. A 3D képek nézése közben a készülék 30 percenként egy üzenetet jelenít meg. Az üzenet képernyő kikapcsolásához, állítsa a(z) „3D KIJELZŐ FIGYELM.” elemet a következőre: „KI”. (GZ-HM960 esetén)
- Ha egy tárgy jobb és bal képe nem illeszkedik egymáshoz, ill. egy távoli tárgy 3D effektusa gyenge, akkor ezek megjelenítését a parallaxis állításával módosíthatja. (GZ-HM960 esetén)