

USB-s külső merevlemez előkészítése

MEGJEGYZÉS :


- Külső merevlemez-eszköz használatakor használjon egy Mini A (dugó) - B (dugó) csatlakozós USB kábelt.
A készülékhez mellékelt USB kábel nem használható.
- Ha a mellékelt USB kábelt szeretné használni a külső merevlemezrel, akkor vásároljon egy USB hosszabbító kábelt.

Mini-A (dugó) – A (alzat)

(Alkatrészazonosító: QAM0852-001)

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

- Kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) gombot kb. 2 másodpercig.



- 1 Csatlakoztassa az USB kábelt a külső USB-s merevlemezhez.
- 2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert a külső USB-s merevlemezhez.
- 3 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü.
 - Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü fog megjelenni.
 - Lásd a külső merevlemez használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.

2 Kapcsolja be a külső merevlemezt.

FIGYELEM :

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.
- Ne csatlakoztasson a készülék és a külső USB merevlemez közé USB hubot.