


A fókusz manuális állítása

Állítsa be a fókuszt, ha a kép nem elég éles az intelligens automata módban vagy manuális fókuszt szeretne használni.

1 Érintse meg: „MENU”.



2 Érintse meg: „FÓKUSZ”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

3 Érintse meg: „KÉZI”.




4 Állítsa be a fókuszt.



- Érintse meg a(z) ▲ elemet a távoli motívumra való fókuszáláshoz.
- Érintse meg a(z) ● elemet a közeli motívumra való fókuszáláshoz.

5 Érintse meg a(z) „ÁLLÍT” elemet a megerősítéshez.



- Ha a fókuszt megerősítette, akkor a fókuszáló-keret és a(z) ▲ és ● elemek jelennek meg. (Az ikonok lehet, hogy villogva jelennek meg.)

MEGJEGYZÉS :

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra ránagyít a széles látószög (W) végső állásával.