

BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt a beépített memóriában.

Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt a beépített memóriában.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt a beépített memóriáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az „1”-re.

FIGYELEM :

- A formátálás a beépített memórián található összes adatot törli.
A formátálás előtt másolja át a beépített memórián található összes fájlt egy számítógépre.
- Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert a beépített memória formátolásához. A formátálást a készülék nem hajtja végre, ha a váltakozó áramú adaptert nem csatlakoztatja.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.



- 2 Érintse meg: ⚙️.



- 3 Érintse meg: „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA”.

