



Pillanatfelvétel-rögzítés főmenü

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



2 Érintse meg: „MENU”.



Beállítás	Részletek
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZ	A fókusz manuálisan lehet módosítani. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZSEGÉD	A fókuszált motívum körül egy színes keret jelenik meg a pontosabb fókuszáláshoz. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÓKUSZSEGÉD SZÍN	Beállítja a fókusz-segéd használatához a fókuszált motívumot jelölő színt. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
ZÁRSEBESSÉG	A zársebességet módosítja. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
REKESZNYÍLÁS PRIOR.	Beállítja a rekesznyílás értékét. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a színt a fényforrásnak megfelelően. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. *Csak a manuális rögzítés módban látható.
TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. *Csak a manuális rögzítés módban látható.

Menü beállítások

Beállítás	Részletek
PRIOR. AE/EF MEGÉR.	Automatikusan állítja a fókuszot és a fényerőt a célszemélyek arcai vagy a kiválasztott terület alapján.
VAKU	Beállítja a vaku használatát.
AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ	Használja az opciót a csoportképekhez.
ERŐSÍTÉS	Engedélyezi az ISO érzék kiválasztását.
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan rögzítse a pillanatfelvételeket az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével.
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.
ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG	Beállítja a folyamatos felvétel sebességét.
MOSOLY-FELVÉTEL	Automatikusan pillanatfelvételt készít, ha a készülék mosolyt detektál.
MOSOLY%/NÉV MEGJ.	Beállítja, hogy mely elemek jelenjenek meg a kijelzőn az arc detektálásakor.
ARC-REGISZTRÁLÁS	Regisztrálja azon személyek arcait, akikről gyakran készít felvételeket a készülékkel.
KÉPMÉRET	Beállítja a pillanatfelvételek képméretét (pixeleinek számát).
FELH. GOMB BEÁLL.	Egy gyakran használt funkciót rendel hozzá a(z) USER gombhoz.