

A külső USB merevlemezen található könyvtár nem törölhető.

Törölje a könyvtárat egy számítógéppel.

(A fájlok számítógépes hozzáadása és a könyvtárak számítógépes áthelyezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja törölni.)