

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatfelvételeket.

MEGJEGYZÉS :


- A folyamatos felvétel sebessége módosítható.
- Ha folyamatos felvételt készít a videorögzítés folyamata közben, akkor az a módot ideiglenesen a(z) „ALACSONY SEBESSÉG” opcióra váltja.
- A videomódnál használt pillanatfelvétel rögzítés mérete: 1 920 x 1 080.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a videó módot.



- 2 Érintse meg: „MENU”.



- 3 Érintse meg: „ZÁR ÜZEMMÓD”.

