


Pillanatfelvétel-lejátszás főmenü

Törölheti vagy megkeresheti a keresett pillanatfelvételeket.

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



- 2 Érintse meg a(z)  gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.



Beállítás	Részletek
DÁTUM KERESÉSE	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján.
DIA EFFEKTUSOK (GZ-HM845 esetén)	Beállítja az átmenet effektusokat a diavetítéses visszajátszáshoz.
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.
MÁSOLÁS	A fájlokat a beépített memóriából az SD kártyára másolja.
ÁTHELYEZÉS	A fájlokat a beépített memóriából az SD kártyára helyezi át.
ÁLLÓKÉP ÁTVITEL	Ha Bluetooth kapcsolat jött létre egy BIP/OPP kompatibilis eszközzel, akkor a pillanatfelvételeket továbbíthatja erre az eszközre.