




A tartozékok ellenőrzése

Ha a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy hibás, akkor forduljon a JVC forgalmazóhoz vagy a legközelebbi JVC szervizközponthoz.

Illusztráció	Leírás
	Váltakozó áramú adapter AC-V10E (GZ-HM845 esetén) - A készüléket csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez. - Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszáshoz is.
	Váltakozó áramú adapter AP-V30E (GZ-HM960 esetén) - A készüléket csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez. - Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszáshoz is.
	Akkumulátor BN-VG114E A készüléket csatlakoztatja az elektromos táphoz.
	Távírányító (GZ-HM960 esetén) RM-V760U Egyes funkciókat távolról működtet.
	HDMI Mini kábel (GZ-HM960 esetén) A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való jobb minőségű lejátszásához.
	Audiovideo kábel A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való lejátszásához.
	USB kábel (A-típus - mini B típus) A készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez.
	Zavarszűrő (nagy méretű) (az AV kábelhez) Zavarszűrő (kis méretű) (a váltakozó áramú adapterhez) A zavarszűrő csökkenti az interferenciát, ha a készülék más eszközökhöz is csatlakoztatva van.

Kezdő lépések



Alapszintű felhasználói kézikönyv

- Olvassa el alaposan és tartsa biztonságos helyen, hogy azt könnyen elérhesse, ha szükség lenne rá.

MEGJEGYZÉS :

- Az SD kártyákat külön kell megvásárolni.
 - Ha a váltakozó áramú adaptert külföldön használja, akkor szerezzen be a meglátogatott országnak/régióknak megfelelő átalakítót.
-