



Fájlok másolása dátum alapján

A videókat vagy a pillanatfelvételeket a rögzítés dátuma alapján rendezi és másolja.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



- 2 Érintse meg a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót.




- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 3 Érintse meg a médiát a másoláshoz.



- 4 Érintse meg a(z) „LÉTREH.DÁTUM SZERINT” (videó) vagy a(z) „DÁTUM SZERINT MENT” (pillanatfelvétel) opciót.




- Amíg a videomód látható a képen, a pillanatfelvétellel azonos műveletek érvényesek.

- 5 Érintse meg, hogy kiválasszon egy rögzítés dátumot.




- 6 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

7 Érintse meg: „IGEN” vagy „NEM”. (csak  mód esetén)



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

8 Érintse meg: „VÉGREHAJT”.



- Cserélje le a lemezt, amikor az „HELYEZZE BE A KÖV. LEMEZT” felirat megjelenik.

9 A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.



10 Nyomja meg a(z)  gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM :

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződik.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS :

- A kész lemez ellenőrzésével kapcsolatban lásd: „Visszajátszás DVD íróval” (☞ 0 . old.) ”.

Ha a(z) „SZERETNÉ LEZÁRNI A LEMEZT?” üzenet jelenik meg

Akkor jelenik meg, ha a(z) „KÖZÖS” menüben a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” elem a(z) „KI” értékre van beállítva.

- Ha más eszközön szeretne lejátszani, akkor érintse meg a(z) „IGEN” opciót.
- Ha a DVD-hez később további fájlokat szeretne hozzáadni, akkor érintse meg a(z) „NEM” opciót.

MEGJEGYZÉS :

- Ha egyszerre kettő vagy több DVD-t készít, akkor az utolsó lemez kivételével az összes lemez le lesz zárva, még akkor is, ha a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” elem beállítása a(z) „KI” érték.
- A DVD-et akkor is lezárhatja, ha a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menüben a(z) „VÉGLEGESÍTÉS” opció van kiválasztva.
- A DVD videolemezek automatikusan le lesznek zárva, függetlenül a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” beállítástól.
- Ha egy BD-R lemezt más eszközön szeretne lejátszani, akkor válassza a(z) „VÉGLEGESÍTÉS” opciót a lemez írása után. (Csak a(z) „KÖZÖS” menü „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” funkciója használható a DVD-k írásához.)