

AKADÁLYM. RÖGZ.

Folytatja a folyamatos rögzítést az SD kártyán anélkül, hogy megállna, ha a beépített memóriában elfogyyna a szabad hely.


Beállítás	Részletek
KI	Nem váltja automatikusan a rögzítéshez használt médiát.
BE	Automatikusan váltja a rögzítéshez használt médiát.

MEGJEGYZÉS :


- Nem lehet összefüggő rögzítéseket készíteni, ha nincs elég szabad hely az SD kártyán.
- Ha elkészült az előző folyamattal és újra az összefüggő videórögzítést szeretné használni, akkor az összefüggő videókat össze kell kombinálnia, vagy törölni kell az összekombináláshoz szükséges adatokat az összefüggő videóknál.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a videó módot.



- 2 Érintse meg: „MENU”.



- 3 Érintse meg: „AKADÁLYM. RÖGZ.”.

