


Fájlok lemezre másolása DVD író csatlakoztatásával

DVD író csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.


- Lásd a TV készülék vagy DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a DVD író.



* A rajzon az AC-V10E váltakozó áramú adapter látható.

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!
- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.
- 3 Készítse elő a TV-t/DVD író a rögzítéshez.
 - Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
 - Tegyen egy lemezt (DVD-R stb.) a DVD íróba.
 - 4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.
 - Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”).
 - 5 Kezdje el a rögzítést.
 - Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.
 - A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.