

Lemezek készítése DVD íróval (GZ-HM960 esetén)

Az opcionális DVD íróval a rögzített fájlokat lemezre másolhatja vagy lejátszhatja a készített lemezeket.

Kompatibilis DVD írók

Termék neve	Leírás
DVD író • CU-VD3	A készülékkel rögzített képek másolását teszi lehetővé egy DVD-re számítógép használata nélkül.
DVD író • CU-VD50	DVD-ket hoz létre és külső DVD íróként működik, ha egy számítógéphez csatlakoztatjuk. Ez mellett az elkészített DVD-ket le is játszhatja, ha a CU-VD50 készüléket egy TV-hez csatlakoztatja.

Lemezek készítése DVD íróval

■ A DVD író előkészítése

■ Másolás lemezekre

■ Egyéb műveletek


MEGJEGYZÉS :

- Ha sok fájlról szeretne biztonsági mentést készíteni, akkor a biztonsági mentés tovább tart. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- A dátum- és időadatok az írt lemezekon feliratokként lesz mentve.


Média cseréje a DVD íróban

Állítsa be a médiatípust a betöltött DVD-nek megfelelően.

- Készítse elő a DVD író.
- Érintse meg a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menü „MÉDIA MÓDOSÍTÁSA” elemét.



- Érintse meg: „DVD(AVCHD)” vagy „DVD-Video”.



- A média a megérintett elemre változik. Állítsa be a megfelelő beállítást a lemeznek megfelelően.
- A(z) „DVD(AVCHD)” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti HD minőségben.
- A(z) „DVD-Video” választásával a videókat DVD lemezre rögzítheti hagyományos képminőségben.