

Visszajátszás DVD íróval

Lejátszhatja a készülékkel készített DVD-ket.

- 1 Készítse elő a DVD író.
 - Tegye be a lejátszandó DVD-t a DVD íróba.
- 2 Érintse meg a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü „LEJÁTSZÁS” elemét.



- Erre a lemezen található videók index képernyője (mozaik nézet) jelenik meg.
- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- Érintse meg a(z) „↶” elemet, hogy visszaváltson a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menüre.
- A videolejátszással kapcsolatos részletes információkat lásd: “Videolejátszás műveleti gombjai” (0 . old.) .
- A kilépéshez állítsa le a lejátszást és kapcsolja ki a videokamerát, ehhez nyomja a(z) ⏻ gombot kb. 2 másodpercig. Majd válassza le az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS :

- Ha DVD-Video formátumú lemezt játszik le, akkor a dátum, idő és hasonló adatok nem jelennek meg.
- A DVD íróval vagy Blu-ray eszközzel készített lemezek, ill. a külső merevlemezre másolt fájlok 3D-re konvertálhatók a lejátszáshoz. (GZ-HM960 esetén)