

NINCSENEK FÁJLOK

Változtassa meg a beállítást a(z) „KÖZÖS” menüben - „FELVÉTEL KÉPHEZ” vagy „FELVÉTEL VIDEÓHOZ”, és ellenőrizze, hogy a fájlokat nem egy másik médiára rögzítette.