

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatfelvételeket.
EXPOZÍCIÓ-SOROZAT	5 képet rögzít eltérő fényerővel folyamatosan a SNAPSHOT (Pillanatfelvétel) gomb lenyomásakor. - Rendes fényerő - Sötét (-0,6 EV) - Kissé sötét (-0,3 EV) - Kissé világos (+0,3 EV) - Világos (+0,6 EV)

MEGJEGYZÉS :


- A folyamatos felvétel sebessége módosítható.
- A folyamatos felvétel és a keretezés nem elérhető, ha a képméret a 3 968 x 2 976-ra van beállítva.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



- 2 Érintse meg: „MENU”.



- 3 Érintse meg: „ZÁR ÜZEMMÓD”.

