


Alul

- 1** Állványrögzítő furat
- 2** SD kártyahely
 - Helyezze be az opcionális SD kártyát.
- 3** Akkumulátor kioldókar