


Hátul



- 1** POWER/CHARGE (Áram/töltés) lámpa
 - Világít: Áram „BE”
 - Villog: Töltés folyamatban
 - Elalszik: Töltés befejeződött
- 2** ACCESS (Használat) lámpa
 - A felvét elkészítés és a lejátszás közben világít/villog.
Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsa le a váltakozó áramú adaptert.
- 3** START/STOP (Videorögzítés) gomb
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- 4** Fogást segítő szíj
 - Csúszta a keresztül a kezét a szíjra, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.
- 5** AV csatlakozó
 - Az AV csatlakozót TV-hez, stb. csatlakoztatja.
- 6** Egyenáramú csatlakozó
 - A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.