



Резервное копирование файлов

Перед тем, как выполнять резервное копирование, убедитесь в наличии достаточного свободного места на жестком диске компьютера (HDD).

- 1 Откройте ЖК-монитор.




- 2 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.




* На иллюстрации – адаптер переменного тока AC-V10E.


- 1 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
 - Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.
 - 3 Появится меню „ВЫБОР УСТРОЙСТВА“.
- 3 Нажмите „ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК“.



- 4 Нажмите „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.




- Нажмите X, чтобы выйти из меню.
 - Нажмите ↶, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
 - Программное обеспечение Everio MediaBrowser 3 (3 BE) запускается на компьютере. Все последующие операции выполняются на компьютере.
- 5 Выберите объем.




- 6 Начните резервное копирование.

Место сохранения (ПК)



- Начнется резервное копирование.

- 7 Когда резервное копирование завершено, щелкните „ОК“.



ПРИМЕЧАНИЕ :


- Прежде чем начать резервное копирование, вставьте SD-карту, на которой хранятся видеофайлы и фотографии.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser 3 (3 BE), обратитесь в „Центр поддержки пользователей Pixela“.

Тел.	США и Канада (Английский): +1-800-458-4029 (звонки бесплатные) Европа (Великобритания, Германия, Франция и Испания) (Английский/немецкий/французский/испанский): +800-1532-4865 (звонки бесплатные) Другие страны Европы (Английский/немецкий/французский/испанский): +44-1489-564-764 Азия (Филиппины) (Английский): +63-2-438-0090 Китай (Китайский): 10800-163-0014 (звонки бесплатные)
Домашняя страница	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Прежде чем начать резервное копирование, удалите ненужные видеофайлы. Резервное копирование большого количества видео занимает много времени.

Отключение данного аппарата от компьютера

- 1 Щелкните „Безопасное извлечение устройств и дисков“.



- 2 Щелкните „Безопасное извлечение запоминающего устройства для USB“.
- 3 (Для Windows Vista) Щелкните „ОК“.
- 4 Отсоедините USB-кабель и закройте ЖК-монитор.