
ВСТАВТЕ ДИСК/ЗАМІНІТЬ ДИСК

Відкрийте лоток для дисків пристрою для запису DVD-дисків або зовнішнього привода Blu-ray, перевірте наявність та вставте DVD-диск або диск Blu-ray знову, потім закрийте лоток для дисків. Замініть диск у DVD-приводі або зовнішньому приводі Blu-ray.