


Підключення за допомогою мініроз'єму HDMI

Якщо ви використовуєте формат HDTV, ви можете відтворювати записи з високою чіткістю, підключившись до роз'єму HDMI.


- У випадку невикористання кабелю з комплекту, у якості мінікабелю HDMI скористайтесь мінікабелем HDMI високої швидкості. (для GZ-HM960)
- У якості мінікабелю HDMI використовуйте мінікабель HDMI високої швидкості. (для GZ-HM845)
- Зверніться також і до інструкції до телевізора, що використовується.

1 Підключіть до телевізора.



- Вимкніть відеокамеру, для цього натисніть на кнопку  та утримуйте приблизно 2 секунди.


2 Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.



Адаптер змінного струму
до мережі змінного
струму (110 В - 240 В)

* На малюнку зображено адаптер змінного струму AC-V10E.

3 Натисніть кнопку зовнішнього входу на панелі телевізора, щоб ввімкнути передачу зображення з даного пристрою через підключений роз'єм.



4 Відтворіть файл.



ПРИМІТКИ :

- Змініть параметри в „HDMI OUTPUT“ згідно з типом підключення.
- Під час підключення до телевізора за допомогою мінікабелю HDMI зображення та звук можуть не відтворюватися належним чином, це залежить від типу підключеного телевізора.
У таких випадках виконайте наступні дії.
1) Від'єднайте мінікабель HDMI та знову приєднайте його.
2) Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його.
- З питаннями щодо телевізора або способу підключення зверніться до виробника свого телевізора.