
Керування за допомогою смартфона

Ви можете використати смартфон у якості пульта дистанційного керування цим пристроєм, використовуючи попередньо встановлену на телефоні програму.

Для цього пристрою передбачена підтримка наступних смартфонів.

- Смартфон Android (Android 2.1 або вище з профілем SPP Bluetooth)
- BlackBerry Bold
- Touch Diamond
- Touch Pro

ПРИМІТКИ :

- Робота з усіма пристроями не гарантується.
- Для отримання докладної інформації відвідайте домашню сторінку наступного веб-сайту.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Програмне забезпечення для смартфона Android
– Щоб завантажити, відвідайте веб-сайт.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Програмне забезпечення для смартфона Android
– Щоб отримати вказівки щодо роботи, відвідайте веб-сайт.
- Програмне забезпечення для BlackBerry Bold / Touch Diamond / Touch Pro
– Щоб завантажити та отримати вказівки щодо роботи, відвідайте веб-сайт.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

УВАГА :

- Коли смартфон використовується як пульт дистанційного керування, кнопка використання функції одночасного фотографування на цьому пристрої буде неактивною.
- Можливості Bluetooth обмежуються під час HDMI-підключення у режимі 3D. У такому випадку встановіть для пристрою режим 2D.

ПРИМІТКИ :

- Використання GPS може вплинути на обмін пакетами даних.
 - Коли смартфон підключено до інших Bluetooth-сумісних пристроїв, його з'єднання з цим пристроєм може бути неможливим.
 - Коли смартфон підключено до цього пристрою, його з'єднання з іншими Bluetooth-сумісними пристроями може бути неможливим.
 - Запити, що надходять від смартфона, можуть стати причиною розірвання з'єднання. У випадку відключення повторно запустіть програму на телефоні.
-