


Зміна налаштувань зареєстрованого Bluetooth-сумісного пристрою


Ви можете змінити налаштувки зареєстрованого Bluetooth-сумісного пристрою.

Аудіоналаштувки навушників також можна змінити.


1 Натисніть „MENU“.




2 Натисніть „⚙“.




3 Натисніть „Bluetooth“.



4 Натисніть „CHANGE SETTINGS“.



5 Виберіть необхідний пристрій.



Навушники 2

- „EARPHONES AUDIO 1/2“ є спільним для гарнітури 1 та гарнітури 2. ВВІМК/ВИМК не може встановлюватися окремо.
- MIC AUDIO: Вибір ВВІМК/ВИМК для вхідного сигналу мікрофона гарнітури.

ПРИМІТКИ :

- Після зміни пристрою параметр підключення стає „OFF“. Змініть параметр на „ON“ у меню.

Смартфон	Для використання смартфона.
GPS-приймач	Для використання GPS-приймача.
Навушники 1/	Для використання навушників 1 або навушників 2. Налаштування аудіо („EARPHONES AUDIO“, „MIC AUDIO“) також можуть увімкнені або вимкнені. EARPHONES AUDIO 1/2: Вибір між виведенням/утриманням від виведення вхідного сигналу мікрофона з навушників гарнітури. • Аудіосигнал мікрофона камери виводиться з навушників, навіть якщо встановлено „OFF“.