

Реєстрація Bluetooth-сумісного пристрою

Щоб використовувати Bluetooth-сумісний пристрій з цим пристроєм, необхідно виконати реєстрацію (створити пару) для цього пристрою.

■ Пошук Bluetooth-сумісних пристроїв для реєстрації


1 Натисніть „MENU“.




2 Натисніть „⚙️“.



3 Натисніть „Bluetooth“.




4 Натисніть „REGISTER DEVICE“.



5 Натисніть „SEARCH FOR DEVICE“.




6 Виберіть, щоб активувати пошук пристрою для реєстрації, та натисніть „OK“.



- Система почне пошук доступних Bluetooth-сумісних пристроїв, які можна зареєструвати.
- Спосіб встановлення відрізняється залежно від пристрою. Зверніться також і до інструкції з використання пристрою.

7 Натисніть на пристрій для його реєстрації.




- Якщо пристрій для реєстрації знайти не вдається, ще раз перевірте настройки пристрою та виконайте повторний пошук.
- Якщо назву пристрою встановити неможливо, замість цього з'явиться адреса пристрою Bluetooth (BD-адреса).
- Символи у назві пристрою, які відобразити неможливо, відображаються як □.

8 Натисніть „YES“.



- Якщо потрібна ідентифікація пристрою, буде відображено екран для введення ключа доступу.
- Якщо ідентифікація пристрою не потрібна, екран для введення ключа доступу не буде відображено.

9 Уведіть ключ доступу пристрою, що реєструється.




- Його можна ввести за допомогою цифрових клавіш.
- Натисніть „DELETE“, щоб видалити останній цифровий символ.
- Після завершення введення цифрових символів натисніть „SET“.
- Кількість цифр у ключі доступу відрізняється залежно від пристрою, що реєструється.
- Ключ доступу також називається „PIN-кодом“.
- Для отримання докладної інформації щодо ключа доступу зверніться до посібника з використання пристрою, що реєструється.
- Після завершення реєстрації пристрою натисніть „OK“.

■ Відповідь на реєстраційні запити від Bluetooth-сумісних пристроїв


1 Натисніть „MENU“.




2 Натисніть „⚙“.



3 Натисніть „Bluetooth“.




4 Натисніть „REGISTER DEVICE“.



5 Натисніть „WAIT FOR DEVICE“.



6 Натисніть на „OK“, коли відображається „WAIT FOR REQUEST FROM Bluetooth DEVICE ALL CURRENT CONNECTIONS WILL BE DISCONNECTED“.



- Цей пристрій переходить у черговий режим для очікування реєстраційних запитів від Bluetooth-сумісних пристроїв. Для

реєстрації необхідно встановити параметри реєстрації на пристрої.


- Спосіб встановлення відрізняється залежно від пристрою. Зверніться також і до інструкції з використання пристрою.

7 Натисніть „YES“.



- Якщо потрібна ідентифікація пристрою, буде відображено екран для введення ключа доступу.
- Якщо ідентифікація пристрою не потрібна, екран для введення ключа доступу не буде відображено.

8 Уведіть ключ доступу пристрою, що реєструється.



- Його можна ввести за допомогою цифрових клавіш.
- Натисніть „DELETE“, щоб видалити останній цифровий символ.
- Після завершення введення цифрових символів натисніть „SET“.
- Кількість цифр у ключі доступу відрізняється залежно від пристрою, що реєструється.
- Ключ доступу також називається „PIN-кодом“.
- Для отримання докладної інформації щодо ключа доступу зверніться до посібника з використання пристрою, що реєструється.
- Після завершення реєстрації пристрою натисніть „OK“.

ПРИМІТКИ :

- Реєстрація може пройти невдало залежно від пристрою, що використовується. Крім того, зв'язок може бути неможливим, навіть якщо пристрій зареєстровано.
- Результати пошуку пристрою відрізняються залежно від вибраного пристрою, умов проходження сигналів та положення пристрою.
- Під час реєстрації пристрою Bluetooth режими автоматичного вимкнення живлення, збереження енергії та демонстрації будуть недоступними.

Видалення зареєстрованих пристроїв

Ви можете видалити зареєстрований пристрій, вибравши „DELETE DEVICE“ у кроці 4.