

Підключення та перегляд на екрані телевізора

Ви можете підключити цей пристрій до телевізора для відтворення. Виберіть найбільш відповідний спосіб підключення до телевізора, залежно від режиму перегляду (зображення 3D/2D).

- Зверніться також і до інструкції до телевізора, що використовується.

Проблеми з відображенням на екрані телевізора

Несправність	Дія
Зображення не відтворюються на телевізорі належним чином.	- Від'єднайте кабель та підключіть його знову. - Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його. - Зображення можуть не відтворюватися належним чином, якщо заряд акумулятора низький. Скористайтесь адаптером змінного струму.
Зображення відтворюються вертикально на телевізорі.	Встановіть для параметра „VIDEO OUTPUT“ в меню „COMMON“ значення „4:3“.
Зображення відтворюються горизонтально на телевізорі.	Виконайте відповідне налаштування екрана телевізора.
Колір зображень виглядає неприродно.	- Якщо відеоролик було знято з параметром „x.v.Color“, для якого вибрано значення „ON“, встановіть для параметра x.v.Color телевізора значення Увімкнено. - Виконайте відповідне налаштування екрана телевізора.
3D-зображення не відтворюються у форматі 3D. (для GZ-HM960)	Встановіть для параметра „HDMI OUTPUT“ в меню „COMMON“ значення „CERTAIN TV TYPES“.
Подвоєння зображення. (для GZ-HM960)	Залежно від сцени можуть відтворюватися подвоєні зображення об'єкта. Погіршення зображень також може мати місце після виправлення паралакса вручну або зміни якості відео на телевізорі. У такому випадку рекомендується відтворювати відеозапис у режимі 2D. (Для отримання докладної інформації див. посібник з експлуатації свого телевізора).
Функції HDMI-CEC не працюють належним чином та телевізор не працює разом з цим пристроєм.	Функціональні особливості телевізорів можуть відрізнятися залежно від їх технічних характеристик, навіть, якщо вони є сумісними з HDMI-CEC. Таким чином, неможливо гарантувати виконання функцій HDMI-CEC цього пристрою разом з усіма моделями телевізорів. У таких випадках встановіть для параметра „HDMI CONTROL“ значення „OFF“.
Мова на екрані змінилась.	Це може трапитись, коли цей пристрій підключається до телевізора зі встановленою іншою мовою за допомогою мінікабелю HDMI.

пошкоджено, для повторного використання виконайте його форматування.

ПРИМІТКИ :

- Перегляд 3D-зображень протягом тривалого часу може викликати втоми або дискомфорт. Під час перегляду 3D-зображень на цьому пристрої кожні 30 хвилин з'являтиметься повідомлення. Для того щоб вимкнути відображення повідомлення, встановіть „3D DISPLAY WARNING“ на „OFF“. (для GZ-HM960)
- Якщо зображення ліворуч та праворуч від об'єкта, що знаходиться близько до камери, відображаються невідповідно, або 3D-ефект віддаленого об'єкта виявляється слабким, можна змінити спосіб їх відображення шляхом налаштування паралакса. (для GZ-HM960)

УВАГА :

- Не виймайте носії для запису або не виконуйте інші дії (наприклад, вимкнення живлення) під час доступу до файлів. Крім того, обов'язково використовуйте наданий адаптер змінного струму, тому що дані на носії для запису можуть бути пошкоджені, якщо під час роботи акумулятор розрядиться. Якщо дані на носії для запису було