

Підготовка зовнішнього жорсткого USB-диска


ПРИМІТКИ :

- Для підключення до зовнішнього жорсткого диска використовуйте USB-кабель з роз'ємами міні-A (штекер) - B (штекер). USB-кабель, який постачається із цим пристроєм, використовувати не можна.
- Для можливості використання USB-кабелю, який постачається разом із зовнішнім жорстким диском, необхідно придбати нижчезазначений USB-кабель-продовжувач.

Міні-A (штекер) – A (гніздо)
(Номер деталі: QAM0852-001)

1 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.

- Вимкніть відеокамеру, для цього натисніть на кнопку  та утримуйте приблизно 2 секунди.



- Підключіть зовнішній жорсткий USB-диск за допомогою USB-кабелю.
- Підключіть адаптер змінного струму зовнішнього жорсткого USB-диска.
- Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
 - Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
 - Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню „BACK-UP“.
 - Під час підключення USB-кабелю відображається меню „BACK-UP“.
 - Див. також посібник з використання зовнішнього жорсткого диска.

2 Увімкніть живлення зовнішнього жорсткого диска.

УВАГА :

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.
- Не використовуйте USB-концентратор для підключення зовнішнього жорсткого USB-диска до цього пристрою.