


НОСІЙ ДЛЯ ЗАПИСУ ЗОБРАЖЕНЬ

Визначає носій для запису фотографій.


Настройка	Докладна інформація
BUILT-IN MEMORY	Записує фотографії в інтегровану пам'ять цього пристрою.
SD CARD	Здійснює фотозйомку на картку SD.

Відображення елемента

- 1 Натисніть „MENU“.



- 2 Натисніть „⚙“.



- 3 Натисніть „REC MEDIA FOR IMAGE“.

