

ФОРМАТУВАТИ ІНТЕГРОВАНУ ПАМ'ЯТЬ

Видаляє усі файли в інтегрованій пам'яті.


Налаштування	Докладна інформація
FILE	Видаляє усі файли в інтегрованій пам'яті.
FILE + MANAGEMENT NO	Видаляє усі файли на інтегрованій пам'яті та скидає кількість папок та файлів до „1“.

УВАГА :

- Під час форматування відбувається видалення всіх даних з інтегрованої пам'яті.
Перед тим, як виконувати форматування, скопіюйте всі файли з інтегрованої пам'яті на комп'ютер.
- Підключіть адаптер змінного струму при форматуванні інтегрованої пам'яті. Форматування неможливо виконати, якщо не підключено адаптер змінного струму.

Відображення елемента

- 1 Натисніть „MENU“.



- 2 Натисніть „⚙“.



- 3 Натисніть „FORMAT BUILT-IN MEM.“.

